



## Nodiadau Edrychiad Dwyreiniol:

1. Glanhau y gwaith cerrig i waelod y plinth gyda brwsh caled a dŵr.
2. Ail-bwyntio ardaloedd o fortar caled neu goll, ac ardaloedd o fortar gyda sment wedi caledu, gyda mortar mortar calch medal cymysgedd boeth, gyda llwch cerrig wedi'i falu i gyd-fynd o hyd efo lliw y gwaith cerrig llwyd.
3. Glanhau y gwaith cerrig gyda brwsh caled a dŵr.
4. Rhoi côth lloches Keim mewn lliw i gyd-fynd efo'r gwreiddiol. Tynnu allan ardaloedd o bwyntio sment gormodol.
5. Tynnu ffwrdd holl fwsog blewog sydd yn cadw dŵr hyd at dop y cill. Dim angen brwsio ffwrdd unrhyw genau (lichens).
6. Tynnu allan unrhyw lystyfiant o unrhyw gymalau ac ail-bwyntio.
7. Cario allan atgyweiriadau mortar plastig i sefydlu llwybr dŵr ffo i sillfoedd. Angen gwaith pinio micro i'r gwaith cerrig mewn ardaloedd o'r edrychiad dwyreiniol, mewn ardaloedd o'r corneli.
8. Mewnlenwi craciau gyda mortar a llwch cerrig, atgyweiriadau mortar plastig a rhoi côth lloches Keim i gryfhau yr arwyneb a gwella hirhoedledd. Efallai bydd angen rywfaint o binio micro i unrhyw arwynebau rhydd, neu fewnolion.
9. Brwsio ffwrdd unrhyw arwyneb cerrig yn delamineiddio a rhoi côth lloches Keim i gyd-fynd efo lliw gwaith cerrig yr holl bediment i'w ddiogelu & felly ei fod yn darllen fel un panel.
10. Ailsefydlu top y finial y gornel de-ddwyreiniol gyda darn cerrig newydd (yn seiliedig ar broffil yr un ar y gornel de-orllewinol). Ei drwsio gyda roden dur gwrthstaen a resin, a'i bwyntio gyda cymysgedd mortar calch gyda llwch cerrig.
11. Brwsio lawr yr huddygl du i dynnu y crameniad caled. Defnyddio brwsh caled (treialu i gychwyn). Fe allai fod yn angenrheidiol i ddefnyddio poultice, neu lanhau laser os nad yn bosib.
12. Mewnlenwi tyllau o fewn y gwaith cerrig i'r ochr ddwyreiniol hefyd, fel yr ochr Gorllewinol (gyda rhwyll dur gwrthstaen) i stopio adar nythu.
13. Adolygu'r gwaith arweiniol ar y sgaffald, atgyweiriadau i gael eu nodi yn dilyn archwiliad agosach. Caniatau cyllid wrth gefn ar gyfer atgyweiriadau bach.
14. Atgyweirio a disodli'r manylyn dannedd dur lle ar goll rhoi côth lloches Keim i gyd-fynd efo lliw gwaith cerrig i'r holl ardal felly ei fod yn darllen fel un panel.
15. Adfer y lampau gas neu lenwi fewn y tyllau gyda cerrig & tynnu y gosodiadau fferrus. Caniatau cyllid wrth gefn ar gyfer y lampau gael eu hadfer gyda golau trydanol a ffotofoltaig. Replica wedi eu hadfer o'r lampau metel gwreiddiol o luniau.
16. Ail-tipio y finial top gyda roden dur gwrthstaen os oes angen (cymryd yn ganiataol ei fod o bosib yn rhydlud), glanhau y gwaith haearn a atgyweirio unrhyw gymalau fferrus (cadarnhau pa fetel yw hwn i arwain atgyweiriadau, ddim yn edrych fel haearn gyr gan fod y dimensiynau yn rhy amlwg – a yw yn gopr neu efydd?).
17. Gweler arluniad 'Nodweddion Dwyrain & Gorllewin: Tudalen 2' ar gyfer gwybodaeth pellach.

**Cyfnod 01 - Agwedd tuag at Atgyweiriadau (Wedi ru rhoi ar gyfer Sylwadau'r Pwyllgor).**

**Edrychiad Dwyreiniol:**

**Mater: A (FMR) ar 21.07.21 ar gyfer Cyfarfod/Cymeradwyaeth Aelodau B (FMR) ar 26.08.21**